亲爱的用户:

感谢您购买本公司智能锁!

在使用本产品前,请您务必仔细阅读使用说明书,并请妥善保管。

您能成为我们的用户,是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握本公司 智能锁的使用方法,我们特别为您编写了说明书。我们对产品说明书的编排 力求全面而又简洁。从中您可以获得有关智能锁基本使用方法及其方面的一 些知识。我们强烈建议您在使用本产品之前,务必先仔细阅读,这会有助于 您更好地使用智能锁。如果您未按说明书的要求操作智能锁而由此引起的任 何损失,根据相关规定本公司将不承担责任。

使用说明书仅适用于书中所介绍的本公司 智能锁同型号产品的使用和使 用条件及环境要求的说明,不具体表明产品软硬件的实际配置和界面,实际 配置请以您所购买的产品及装箱清单为准。

为了提高部件及整机的性能和可靠性,我们可能会对产品的硬件或软件 配置作一些小调整,这样有可能会导致产品的实际情况与说明书有某些不一 致的地方,但这不会实质性地影响您对产品的使用,请您谅解。

1

# 目录

## 如何使用

设置或更改管理密码	
如何进入菜单	
菜单流程图	
增加指纹	
增加卡	
增加密码************************************	
增加遥控(选配)	
更换遥控电池	
采集指纹	
开门方法	
APP下载与安装	
启动蓝牙APP	
绑定设备************************************	13
设备管理功能设置	
查看设备信息	
蓝牙钥匙分享	
查询功能	
语言设置	
手机管理锁	
恢复出厂设置	
清空所有用户	
产品功能配置表	
用户权限分配表	
用户权限等级	
反锁功能	
常开功能	
警示功能	
2应急使用	
更换电池方法	22
电池使用注意事项	
应急电源使用	
3安全守则	
4 常见问题	
保修服务	
保修卡	
维修记录表	
批准证书	
安装回执	

### 设置或更改管理密码(出厂管理密码00123456)

1 打开电池盖

2 按住[M]键 约10秒

- 3 输入6-12位 新密码,按 #键
- 4 重复输入该 密码,按#键









▲ 用户在门锁安装调试完成后,若没有修改初始管理密码00123456, 滑盖唤醒将提示"请 <sup>™</sup>修改出厂管理密码"。

密码由任意6-12位数字组成。



管理密码
 进入菜单



①唤醒键盘; ②输入密码,按#键 2 <sup>管理指纹</sup> 进入菜单



①打开滑盖; ②验证管理指纹

3 管理卡进 入菜单



在感应区刷卡

🖳 管理密码、管理指纹、管理卡仅有管理功能,不能开门。

🖺 本说明书仅介绍产品操作使用方法,不具体表明产品软硬件配置,功能如有变更,恕不另行通知。

#### 菜单流程图

1指纹管理(输入菜单序号按#键,进入管理)



- 在菜单流程图中,黑色背景白色字体的数字和字符为用户进入菜单需要输入的内容。
  如 ① 指效管理 确 用户需要输入[1][#]后才能进入指纹管理界面。以下同。
  - 用户指纹编号10-79,临时指纹编号80-89,胁迫指纹编号90-99,管理指纹编号00-09,一个编号只能对应一个用户,不可重复。
     只有具备无线功能的时候,才有胁迫用户,胁迫指纹才可以使用。
- 2卡管理(输入菜单序号按#键,进入管理)



- 只有具备无线功能的时候,才有胁迫用户,胁迫卡才可以使用。
  - 用户卡编号10-79,临时卡编号80-89,胁迫卡编号90-99,管理卡编号00-09。
  - 将卡放于感应区前方0-1cm处刷卡。



3 密码管理(输入菜单序号按#键,进入管理)

- 印. 市户密码编号01-07,一次性密码编号08,胁迫密码编号09,管理密码编号00。
   一次性密码开门一次后自动失效。管理密码只能通过重设管理密码进行修改。
  - ·密码由任意6-12位数字组成,根据提示输入密码即可。
  - ·只有具备无线功能的时候,才有胁迫用户,胁迫密码才可以使用。
  - ·在正确密码前(或后)添加的任意数字均称为伪码, 伪码最多32位。

4 无线功能设置(输入菜单序号按#键,进入管理)(仅限带蓝牙模块的产品)



- ・ 绑定手机用户编号00-09。
  - •出厂时,无线功能自动检测是否安装,已安装,无线功能为打开状态。



4无线功能设置(输入菜单序号按#键,进入管理)(仅限带433无线模块的产品)

- ♀ 遥控器编号02-09。遥控器、无线中继器需在无线功能打开的情况下才有效。
  - •注销无线中继器时请确保无线中继器处于正常供电。
  - •出厂时,无线功能自动检测是否安装,已安装,无线功能为打开状态。
  - •对于同一产品,433无线模块和蓝牙模块仅支持其中一种。

5系统设置(输入菜单序号按#键,进入管理)



- 被组合的指纹和密码只能是用户指纹和密码,一个用户只能被组合一次,组合用户只能以组合方式删除。
  - 组合开门成功后按\*键可查询组合编号。

## 增加指纹

1 进入主菜单



2 输入[1], [#]



5 输入两位编号, [#]或直接[#]键 (选择默认编号)







- - •临时指纹与用户指纹功能相同,只是多出一个分组方便管理。
  - •操作每一步骤,显示屏都有相对应提示功能。

3 输入[1], [#]



**4** 输入[1]/[2] [3]/[4],[#]



## 增加卡

1 进入主菜单



5 输入两位编号, [#]或直接[#]键 (选择默认编号)





2 输入[2], [#]

6 刷卡一次

### 增加密码

- 1 进入主菜单
- 2 输入[3], [#]
- 3 输入[1], [#]







5 输入两位编号, [#]或直接[#]键 (选择默认编号)









3 输入[1], [#]

4 输入[1]/[2] [3]/[4] , [#]



### 增加遥控(选配)

1 进入主菜单



3 输入[3], [#]

4 输入编号, 按[#]









5 同时按下遥控器 上的两个按键



● 遥控器需在无线功能打开状态下才能增加/删除。







更换内置的纽扣电池

采集指纹





🗋 指纹采集灯亮时,登记、验证指纹才有效。

错误

正确示范

## 开门方法

#### 1 指纹开门



2卡开门



①打开滑盖或按#键, 指纹头闪亮; ②验证已登记的指纹; ③下压把手开门。

①验证已登记的卡; ②下压把手开门。

#### 3 密码开门



①输入6-12位密码,按#键; ②下压把手开门。

4 遥控开门(选配)



①按下遥控上的@键; ②下压把手开门。

- 🗋 •本功能只适用于带遥控功能的产品。
  - •直接按遥控上的@/@键可实现开门/关门。
  - 在空旷环境下遥控距离可达30米左右,与周围 环境因素有关。

#### 5 机械钥匙开门



①插入机械钥匙旋转到底。 ②下压把手开门。

- □ 本锁采用B级锁头机械钥匙, 安全系数高。
  - •请妥善保管好机械钥匙!

6 室内把手开门



- 1) 带防勾按键功能(选配): 按住防勾按键,下压把手开。
   2) 不带防勾按键功能: 直接下压把手开门。
- 7 蓝牙开门(选配)
  - 10 摇一摇手机开门:
     进入"设备信息"界面,摇一摇手机,智能锁成功开锁。
  - ② APP--键开锁:
     进入设备管理界面,点击开锁
     图标 " ≧当能锁成功开锁。

8 指纹加密码组合开门



①打开滑盖或按#键,指纹头闪亮,验证指纹;
②输入6-12位密码,按#键;
③下压把手开门。

9 指纹加指纹组合开门



①打开滑盖或按#键,指纹头闪亮, 验证指纹;
②验证另一枚指纹;
③下压把手开门。

📔 用户开门成功电机回转前或管理用户退出菜单前,按\*键可查询编号。

#### APP下载与安装(选配)



① 打开手机微信的"扫一扫"功能,扫一扫"APP安装包下载"二维码;

② 进入APP下载界面,有Google Play、ios、华为市场、小米市场等应用下载市场, 选择所需的市场类别启动下载;

- ③ 根据界面提示 " 在浏览器打开 " 下载, 选择手机中的任意浏览器点击下载;
- ④ 下载完成并安装成功,启动APP进入登录界面。

启动蓝牙APP

dormakaba 😖	dormakaba 😖	dormakaba 😖
<ul> <li>通過入登录登時</li> <li>登録</li> </ul>	• • •	<b>《</b> 运送行指纹图录
<b>密码登录</b> 手势登录 指纹登录	<b>密码登录</b> 手势 <b>登录</b> 指纹登录	<b>密码登录</b> <b>手势登录</b> 指纹登录
切换登录模式	の切換登录模式の	切换登录模式
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	手势密码登录切换	指纹登录切换

启动APP进入登录界面,点击"切换登录模式"验证用户密码,手势密码,指纹进行登录,登录 同时手机蓝牙需打开,登录完成后默认进入设备管理界面。

- - Android系统内,启动APP时,输入错误密码或手势密码3次,APP将锁定30秒;IOS系统内,启 动APP时,输入错误密码3次只能选其它登录方式。

## 绑定设备

22         23           日本の日本         日本の日本           日本の日本         日本の日本           日本の日本         日本           日本の日本         日本           日本         日本	해방하는 안 점 용 가 있는 것이 있네 보다 11:24 Dormakaba Smart Lock	ſ	****** ○ ☆ + ○ © く 郷定:	参考 50 50 00 1422 変数
日本	<b>R¥ 718 R</b> #		国家/地区	中国+86 〉
第559第           ASSYMPTION           第57891508           第57891508           第2018           第2018           第2018			设备编号 F	8
20072 20072 第定图标 Fa			手机号码 请在组纹被电池盖上线到 归获取设备编号	指纹铁的二维码,扫一
<b>F</b> <sub>4</sub> +	当前列读質无设备,请先绑定设备	绑定图标	启动	梆定
	₽.   +			

- ① 进入设备管理界面,点击右下角绑定图标 "+";
- ② 在绑定设备页界,点击扫码图标" 詈",扫一扫锁电池盖上的二维码或输入设备编号及输入 手机号码,点击"启动绑定";
- ③ 手机APP上发出绑定请求,锁端提示"操作中",按下锁后锁面M按键;
- ④ APP端弹出对话框提示"给设备取个名字",选择默认名字或输入新名称后,点击"确认"。
- 🗋 一部智能手机蓝牙APP最多可绑定10个设备。

#### 设备管理功能设置



开锁:进入设备管理界面, 点击开锁图标 ≅,

点击开锁图标 ■, 智能锁成功开锁。



关锁:进入设备管理界面, 点击关锁图标音, 智能锁成功关锁。

- 刷新设备信息:进入设备管理功能界面,长按某个已连接设备,弹出一个选择菜单,点击"刷新设 备信息",APP上的信息与智能锁同步,两者保持一致。
- 解绑绑定设备:进入设备管理功能界面,长按某个已连接设备,弹出一个选择菜单,选择"解绑绑 定设备",点击确认按钮,APP将设备列表中的该设备删除。

杳看设备信息



① 手机与智能锁绑定成功,点击已连接的智能锁;

② 进入"设备信息"界面,查看并可修改智能锁的名字同时还可以查看智能锁的用户列表、容量,绑 定列表、当前时间、电量、产品型号、固件版本号、设备编号等(设备信息界面内容可滚动查看)。

时间同步:进入"设备信息"界面,点击"当前时间",使智能锁与APP时间同步。

绑定列表:进入"设备信息"界面,点击"绑定列表",APP显示绑定的设备列表;在绑定的设备列 表中点击某个设备右边的删除图标"⊗",在弹出的对话框中点击"确认"按钮,该设备与 智能锁解除绑定。

摇一摇手机开锁:进入"设备信息"界面,摇一摇手机,智能锁实现开锁功能。

- 🖺 摇一摇手机实现开锁功能,必须是手机距离与绑定的蓝牙锁10米以内,且手机与锁连接成功。
  - 手机与智能锁绑定成功,且第一个绑定成功的手机,为管理员权限手机,其它为普通用户。
     时间同步、绑定列表中的解除绑定功能只有管理员权限手机方可进行操作。

### 蓝牙钥匙分享



- ① 进入设备管理功能界面,长按某个已连接设备,弹出一个选择菜单,点击"蓝牙钥匙共享";
- ② 在弹出的"蓝牙钥匙共享"界面选择所需的日期和时间及有效期,点击生成"生成密匙串";
- ③ 密匙串生成,点击分享图标" 😪",系统的分享功能启动,分享给其他用户(如邮件,微信, QQ等。);当其他用户收到生成的密匙串,在智能锁上输入 密匙串,即可实现开锁。
- 只有管理员权限的手机设备管理界面才有蓝牙钥匙共享功能。
  - 有效期选择单次时,蓝牙钥匙24小时内只能分享10个,超出10个范围的能分享但无法开门, 并且只能在24小时内使用才有效;对于有效期为其它时间范围的,蓝牙钥匙分享不作限制。

#### 查询功能



- ① 在APP的"消息"界面内,点击"所有设备"选项按钮;
- ② 选择某个设备;点击"所有类型"选项按钮(包括:所有类型、开门信息、用户管理、设备管理、报警信息)及"所有时间"选项按钮(包括:所有时间、最近1天、7天、15天、30天、所有时间段);
   ③ 选择所需的类型及时间段进行查看。
- 同步功能:在APP的"消息"界面内,长按某个智能锁图标,则在 屏幕最下方弹出操作选择对话框,点击"同步"按钮, 智能锁上所有信息记录同步到 APP上。
- □ 在APP的"消息"界面,长按某个智能锁图标,在屏幕最下方弹出操作选择对话框,还可以对 查询的记录信息进行"全选"及"删除"操作。
  - 以上为Android系统操作步骤,与IOS系统操作界面有所差异,实际操作及菜单请以手机APP为准。

语言设置

① 点击手机设置,进入"语言"界面,选择所需的语言;
 ② 进入APP界面查看,设备界面、消息界面和设置界面都已同步更改。

#### 手机管理锁

在手机上成功安装APP软件包,开启手机蓝牙,登录成功同时手机与锁绑定成功,进入手机管理锁:



<sup>📓</sup> 本流程图仅介绍手机管理锁的操作方法,实际操作及菜单请以手机APP为准!

### 恢复出厂设置

1 打开电池盖

2 同时按住后锁 面[M] [E]键约 5秒.

3 输入6-12位管 理密码,按#键

4选择语言, 按#键





- •恢复出厂设置成功后,本锁将自动恢复到出厂状态。
  - •恢复出厂设置后,已登记的指纹、遥控器、卡、蓝牙用户等全部清空,密码库仅有出厂管理 密码 00123456。



- 1] 清空所有用户成功后, 锁内所有用户及信息都会被清空。
  - 管理密码、无线中继器,不受清空所有用户操作影响。

## 产品功能配置表

序号	项目 13系列		
1	指纹容量(枚)	100	
2	密码容量(组)	10	
3	卡容量(张)	100	
4	上提把手反锁	$\checkmark$	
5	门内锁死	$\checkmark$	
6	常开功能	$\checkmark$	
7	伪码功能	$\checkmark$	
8	低压报警	$\checkmark$	
9	防撬报警	$\checkmark$	
10	斜舌报警(选配)	$\odot$	
11	键盘锁定	$\checkmark$	
12	语音	$\checkmark$	
13	显示屏提示功能	$\checkmark$	
14	胁迫报警(选配)	$\odot$	
15	遥控(选配)	$\odot$	
16	中继器(选配)	$\odot$	
17	蓝牙APP(选配)	$\odot$	

## 用户权限分配表

项目	数量	编号	权限
管理密码	1组	00	进入菜单后的所有操作
用户密码	7组	01~07	开门
一次性密码	1组	08	开门(开门一次后自动失效)
胁迫密码	1组	09	开门
管理指纹	10枚	00~09	进入菜单后的所有操作(不可更改管理权限用户)
用户指纹	70枚	10~79	开门
临时指纹	10枚	80~89	开门
胁迫指纹	10枚	90 ~ 99	开门
管理卡	10张	00~09	进入菜单后的所有操作(不可更改管理权限用户)
用户卡	70张	10~79	开门
临时卡	10张	80~89	开门
胁迫卡	10张	90 ~ 99	开门
遥控器	8个	02~09	开/关门
蓝牙APP	10个	00~09	绑定设备后所有的操作

## 用户权限等级



🗋 管理权限不能开门。

## 反锁功能

1 门内上提 把手反锁



2 门内反锁旋钮 旋转后锁死



3 门外上提 把手反锁



若把手带防勾按键,须按住防勾按键并上提把手,实现反锁。

△ 门内反锁旋钮旋转后,实现门内锁死功能,此时在门外无论采用任何方式都不能开

#### 常开功能

#### 1进入常开

进入菜单,选择系统设置→常开 设置,即可开启常开功能。



2 退出常开 用指纹、卡、密码成 功开门一次。



- •常开状态下,指示灯有提示功能;带防勾按键功能,须按住防勾按键下压把手开门;不带防勾按键功能,直接下压把手开门。
  - 机械钥匙开门无法取消常开。

警示功能

#### ①低压报警提示



当电池电量过低时, 红色指示灯闪烁,每 次睡眠唤醒后都会提 示电量不足,此时, 请更换电池。

#### ④ 键盘解锁方法



采用任意方式正确 开门(密码和机械 钥匙除外)或取下 电池可以解除键盘 锁定。

#### ② 键盘锁定提示



连续3次输入错误密码,键 盘将自动锁定,按任意数 字键都会提示"键盘已 锁",约15分钟后自动解 锁。连续输入错误密码末 达3次,20秒后自动清除 错误次数。

⑤胁迫报警(选配)



当用户受到胁迫开门时,请 使用90~99编号的胁迫指纹 /卡/密码开门,启动胁迫报 警,此时通过智能家居系统 可查看到报警信息。

③防撬报警



当强行拆除锁体时,系 统会发出报警音,同时 红色指示灯闪烁,报警 音持续约30秒。

⑥ 斜舌报警(选配)



关门时,如果斜舌没 有完全弹出(即门未 关好),此时门锁会 发出报警提示音。

🗋 胁迫报警功能需配置无线中继器并在锁上成功注册,再与智能家居系统成功对接。



## 更换电池方法

1 打开电池盖







4 装上电池盖



### 电池使用注意事项

1不可混用

新旧电池、不同型号的电池 不可混用。 2及时更换电池

当听到语音提示电量低,红色指示 灯闪烁时,请立即更换电池。





🗋 在电池更换期间及完成后,所有注册的信息不会受影响。

## 应急电源使用

将9V电池或Type-C转接头接到前锁体下方接口处给锁供电,然后以任意方式开门。





🗋 电源对机械钥匙开门方式无影响。





请勿使用不合资格的安 装人员安装本锁。





请勿用水清洗产品,本产品遇 水后会导致电路故障。请使用 干燥软布清洁产品。





请勿自行拆卸或维修产品,以 免导致产品损坏或发生故障。





请勿将锁安装在能接 触雨水的地方。





请勿在把手上悬挂物件。





请勿将锁与腐蚀性物质接 触,以免破坏锁面保护层。



# 4 常见问题

种类	故障现象	解决办法
	用机械钥匙无法开门。	①检查机械钥匙是否正确。
		②请专业人员检查锁头、锁芯、离合器,如有故障 请及时更换。
基本操作	指纹/密码/卡等方式开门 验证成功,绿色指示灯	①请专业人员检查锁芯线,连接线是否装好。
	ж, љалтј.	②检查电机是否正常工作.
	验证指纹开门时, 提示	①检查指纹是否已被注销。
	亚虹大风。	②清洁手指及读取器。
		③用力按读取器以扩大扫描位置。
	门锁常开常闭,无法正常 使用。	①请专业人员检查商合器。
		②查看把手内是否装有方轴弹簧。
	开门时前把手空转,无法 开门。	①将把手回位后,重新验证。
		②检查把手内是否装有方轴弹簧。
	转动前把手 , 主锁舌不能 完全打进去。	①请专业人员检查锁芯上油部件是否粘有灰尘 或前后锁体接线是否卡住锁芯。
安装部分		②检查门锁天地杆是否松动。
	触摸键无反应。	①检查电池电量或电池正负极是否装反。
		②用机械钥匙开门后,请专业人员检查前后锁体连接线是否松动。
	键盘锁定 , 无法开门	①隔15分钟再操作键盘。
		② 改用指纹或卡的方式开门。
	手机蓝牙无法连接	①请检查手机是否已开启蓝牙功能。
		②请确认门锁无线功能是否打开。
蓝牙功能		③请确认手机与锁之间距离是否超出连接范围(手机与门锁在可视范围内连接效果最佳,连接距离因 手机型号及门锁安装环境差异而不同)。
		④如以上故障排除,还是无法连接,请确认手机是否兼容。安卓版本5.0以上,iOS 8.0以上。
	遥控器不能开/关门	① 如遥控器灯不亮,查看遥控电量是否耗尽或遥控损坏。
		②如遥控器灯亮,则请专业人员检查门锁。
无线功能	中继器无法远程操作	① 确保中继器正常供电,再试一次。
		②重新注册中继器。
	中继器注销后 , 依然上报 信息。	重新注册该中继器,在正常供电状态下再次注销中继器。

#### 普罗巴克门锁保修服务提醒

感谢阁下选用普罗巴克智能锁,本公司为您购买的普罗巴克门锁产品提供三包服务。 为保证您的权益,请注意以下保修条款。

1、凡在我司授权销售渠道购买的门锁产品,自用户购买之日起,在用户正确使用的情况下,免费保修一年。

2、如果您在非我司授权的经销商处购买到标称"普罗巴克"品牌的门锁产品,均属假冒伪劣产品,我司不提供三包服务。

3、保修卡与产品上均贴有机身条码,购买产品时请您务必确认机身条码齐全完好,并且 务必向销售商索要发票,并妥善保管。

4、门锁安装后请注意监督安装人员填写服务卡上的"安装回执",销售商将根据"安装 回执"进行产品信息注册。保修时须提供保修卡和发票,如果没有注册,没有发票,但 有机身条码,我司承诺提供从出厂时间起十五个月的保修期;如果没有机身条码,我司 不提供保修服务。

5、您购买的产品需要维修服务时,请第一时间联系销售商或致电我司服务热线,由我 司授权单位提供维修服务。

6、其他不属于保修范围的情况:

①超出保修期的产品;

②保修卡上的产品型号、机身条码与实物不相符的产品;

③擅自涂改保修卡或机身条码的产品;

④由非我司授权服务单位安装出现安装问题的产品;

⑤自行拆卸、改装造成损坏的产品;

⑥因不可抗力(地震、火灾、水灾等)造成损坏的产品。

相关保修条款细节请查阅我司官方网站、官方微信平台,或致电我司服务热线 4008-868-188咨询。

**凯拔(中国)科技有限公司** 制造基地:深圳市龙华新区大浪街道英泰路南方明珠科技园 T/ +86 755 6661 8999 F/+86 755 8254 2855

### 普罗巴克 (门锁)保修卡

用户姓名	
联系电话	
安装地址	

产品型号	
锁芯型号	
机身条码	请将机身条码贴在此处
购买日期	
安装日期	

销售商	
联系地址	
联系电话	
销售商公章	

#### 维修记录表

序号	维修 日期	故障内容	维修 单位	维修员
1				
2				
3				
4				
5				
6				

机身条码(售后维修时使用):

温馨提示:
为保障您的合法权益,请阁下务必保管好该服务卡及相关的购买凭证,以免失去免费保修服务的
权利。涂改、撕毁将视为无效。

## 批准证书





### 普罗巴克(门锁)安装回执

用户姓名		联系电话		
		产品型号		
安装地址		锁芯型号		
		指纹识别器		
		购买日期		
明 唐 商		销售商电话		
<b>古壮兴</b> (六		安装日期		
女衆甲位 		安装单位电话		
机身条码	机身条码 请将机身条码贴在此处			
以下内容请	用户填写			
空花桂江	安装前是否检查/检测	□是	□否	
女衣间沉	安装完毕是否清理现场	□是	□否	
	是否掌握管理密码/指纹的 设置	□是	□否	
使用指导	是否掌握指纹 /MF卡/密码/钥匙 等开门方式的设置	□是	□否	
	是否了解日常保养常识		□否	
请对我们的服务进行评价: 🗌 满意			□差	
本人已按技术要求为用户安装、调试和指导用 户使用完毕,且运行使用正常。		安装单位已按要 和指导使用,E	ē求安装、调试 且运行使用正常。	
安装人员:		客户签章:		

为保障您的权益,请监督填写服务卡的相关信息,该安装回执由安装服务单位寄回本公司。